

КЛАВИАТУРА И МИШКА КОМБО СЕТ

КЛАВИАТУРА

Свързване: безжично 2.4GHz/64 channels

Брой бутони: 103

Съвместимост: Windows 7 / 8+/ 10

Оперативен обсег: до 10 метра

МИШКА

Свързване: безжично 2.4GHz/64 channels

Максимална резолюция: 1200 dpi

Съвместимост: Windows 7 / 8+/ 10

Оперативен обсег: до 10 метра

USB ПРИЕМНИК

Свързване: безжично 2.4GHz/64 channels

Съвместимост: Windows 7 / 8+/ 10

Окомплектовка

- 1. Бежична клавиатура и мишка
- 2. Батерии AAA
- 3. USB приемник
- 4. Ръководство за употреба

Начин на свързване

За правилната употреба на клавиатурата и мишката е необходимо да свържат USB приемника на клавиатурата и мишката към USB порта на компютъра (А). След включването на компютъра и инсталирането на съответните системни драйвъри е възможно да се ползват и двете устройства.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете и следвайте всички инструкции преди употребата на продукта!

- 1. Пазете продукта от влага, вода и прах. Не го използвайте в запрашени и влажни помещения.
- 2. Пазете далеч от източници на загряване и възпламеняване. Не оставяйте продукта близо да отоплителни уреди и не го излагайте на пряка слънчева светлина.
- 3. Продукта трябва да се свърже към захранването единствено по начина показан в ръководството за употреба.

- 4. Почиствайте устройството само със суха кърпа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройството не бива да бъде отваряно и разглобявано. Това ще доведе до отпадане на неговата гаранция.

ROX POWER

Производител: Китай
Вносител: "БРАВАС" ООД - гр. Хасково
ул. "Цар Симеон Велики" №24, тел.: 0896 830 406

Manufacturer: China
Submitted by: BRAVAS Ltd. - Haskovo/Bulgaria
24 Tsar Simeon the Great Str., Tel.: +359 896 830 406

MADE IN CHINA



www.bravas.bg



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем

- 1. Клавиатурата и мишката не работят коректно.

Решение

- 1.1 Ако на клавиатурата не работят някои клавиши има вероятност да е повреден USB приемник. В този случай проверете дали преходни-ка е включен в USB порта. Преместете го на друг USB порт.
- 1.2 Възможно е някой клавиш да заседне. Засядането на клавиш може да бъде причинено от технически проблем на клавиатурата както и от замърсяване или заливане с течност. Самостоятелното почистване и ремонтиране на клавиатурата или мишката не е препоръчително.
- 1.3 Убедете се, че USB приемника на мишката е включен в USB порта на компютър/ лаптоп.
- 1.4 Проверете дали мишката работи на друг USB порт или на друг компютър/ лаптоп.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта.
- За дата на покупката се счита дата на издаване на касовия бон или товарителница.
- По време на гаранционния период - ремонта, замяната или връщането на средствата за покупката са по преценка на "БРАВАС" ООД.
- За да важи гаранцията е необходимо КЛИЕНТЪТ да пази касовия бон или товарителницата с която е получил стоката.
- Гаранционният срок от 2 години започва да тече от момента на придобиване на стоката от КЛИЕНТА.

Срок на експлоатация:
2 години

За информация относно сертификати, декларации за съответствие и гарационни условия посетете сайта на "БРАВАС" ООД:
www.bravas.bg

www.bravas.bg



LR-4010

Wireless Combo Set

Quick Guide



ROX POWER

CONTAINS



FEATURES

KEYBOARD

Connectivity: Wireless 2.4GHz/64 channels

Number of buttons: 103

Compatible: Windows 7 / 8+ / 10

Operating Distance: Within 10 meters

MOUSE

Connectivity: Wireless 2.4GHz/64 channels

Maximum resolution: 1200 dpi

Compatible: Windows 7 / 8+ / 10

Operating Distance: Within 10 meters

USB RECEIVER

Connectivity: Wireless 2.4GHz/64 channels

Compatible: Windows 7 / 8+ / 10

Package contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. AAA batteries
3. USB receiver
4. User manual

Connection

For proper use of the keyboard and mouse, it is necessary to connect the USB receiver of the keyboard and the mouse to the USB port of the computer (A).

After turning on the computer and installing the appropriate system drivers, it is possible to use both devices.



SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and follow all instructions before using this product!

1. Do not expose the product to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with humidity and dust level.
2. Do not expose the product to heat: do not place it close heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operational manual only.
4. Clean the device with dry cloth only.



WARNING

It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to warranty void!

A

TROUBLESHOOTING

Problem

1. The keyboard and mouse do not work properly.

Solution

- 1.1 If some keyboard keys do not work, the USB receiver may be damaged. In this case, make sure the receiver is plugged into the USB port. Move it to another USB port.
- 1.2 A key may be jammed. A key jam can be caused by a technical problem with the keyboard as well as by contamination or flooding with liquid. Self-cleaning and repairing the keyboard or mouse is not recommended.
- 1.3 Make sure the USB mouse receiver is plugged into the USB port of a computer / laptop.
- 1.4 Make sure the mouse is running on another USB port or on another computer / laptop.

WARRANTY

- The warranty period starts from the day of the product purchase.
- 2 years warranty from the date of purchase by the consumer.
- The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill.
- During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of BRAVAS Ltd.
- In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading).

Service life:
2 years

Additional information regarding
Certificates, Declarations of conformity
and Warranty you can find at
BRAVAS Ltd company site:

www.bravas.bg

